4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от –30 ºС до +55 ºС.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2–х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Сведения о сертификации.

Сертификация в соответствии с ГОСТ 34699–2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Соответствие ГОСТ 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие–изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

7. Комплектность.

Изделие.....1 шт.

Паспорт.....1 шт.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «СибАльянс» (3812) 77–06–09

Россия, г.Омск, ул. Октябрьская, д. 123 помещение 1П

ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО–ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТ–12/24, СТ–12–3, СТ–24–3, СТ–220, СТ–220–РИП

ТУ 26.30.50–017–23713518–2025

ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780

1. Назначение.

Оповещатель охранно–пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Таблица 1.

Модификация		СТ-12/24	СТ-12-3	СТ-24-3	СТ-220	СТ-220-РИП
Напряжение питания постоянного тока, В		9,5...28	9,5...13,8	18...27,6	–	–
Напряжение питания переменного тока, В		–	–	–	100...253	100...253
Номинальный ток потребления, мА	звук	–	40	25	–	–
	свет	30	30	30	–	–
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт		–	–	–	0,7	0,6
Уровень звукового давления, дБ		–	100	100	–	–
Габаритная яркость эвакуационного знака безопасности, кд/кв.м		250	250	250	250	250
Габаритные размеры, мм		300x150x34	300x150x34	300x150x34	300x150x34	300x150x34
Масса, кг		0,3	0,32	0,32	0,3	0,32
Степень защиты оболочки, IP		52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, °С		–30...+55	–30...+55	–30...+55	–30...+55	–30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %		95	95	95	95	95